



台灣福祉科技有限公司

## 儀器履歷表

|      |           |            |                                                          |                                                                    |                                 |   |         |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
|------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------|---|-------------|----|----|---|---|---|---|--------------|---|-----|
| 名    | 稱         | 數位式游標卡尺    | 品牌／型號／規格                                                 | 規格：Mitutoyo/200mm<br>型號：CD-6"CSX<br>序號：07414467                    |                                 |   |         |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
| 編    | 號         | SM23       | 允                                                        | 差                                                                  | 原±0.02mm<br>2022.8.31 調整為±0.1mm |   |         |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
| 精    | 度         | -          | 保                                                        | 管                                                                  | 單                               | 位 | 品管-黃嘉鈺  |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
| 校    | 驗         | 類          | 別                                                        | <input type="checkbox"/> 內校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校 |                                 | 校 | 驗       | 週 | 期           | 一年 |    |   |   |   |   |              |   |     |
|      |           |            |                                                          | <input type="checkbox"/> 免校                                        |                                 | 汰 | 換       | 週 | 期           | -  |    |   |   |   |   |              |   |     |
| 送修紀錄 |           |            |                                                          |                                                                    |                                 |   |         |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
| 送修日  |           | 送修原因       |                                                          |                                                                    | 完成日                             |   | 維修單位／人員 |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
|      |           |            |                                                          |                                                                    |                                 |   |         |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
|      |           |            |                                                          |                                                                    |                                 |   |         |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
| 校驗紀錄 |           |            |                                                          |                                                                    |                                 |   |         |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
| 校    | 驗         | 日          | 校                                                        | 驗                                                                  | 機                               | 構 | 校       | 驗 | 紀           | 錄  | 判  | 定 | 判 | 定 | 人 | 預計下次<br>校驗日期 | 備 | 註   |
|      |           | 2021.3.29  |                                                          |                                                                    | -                               |   |         |   | 新購          |    | OK |   | 黃 | 嘉 | 鈺 | 2022.3.29    |   | 無   |
|      |           | 2022.7.26  |                                                          |                                                                    |                                 |   |         |   | CLL5516-111 |    | OK |   | 黃 | 嘉 | 鈺 | 2023.7.26    |   | TAF |
|      |           | 2022.08.31 | 允差調整說明：因廠務實際量測值平均於±0.1mm，若校驗值無在允差內，判為汰換，以致修正原允差值±0.02mm。 |                                                                    |                                 |   |         |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
|      |           |            |                                                          |                                                                    |                                 |   |         |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
|      |           |            |                                                          |                                                                    |                                 |   |         |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
|      |           |            |                                                          |                                                                    |                                 |   |         |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
| 移轉紀錄 |           |            |                                                          |                                                                    |                                 |   |         |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
| 日    | 期         | 移          | 交                                                        | 人                                                                  | 移                               | 交 | 單       | 位 | 交           | 接  | 人  | 交 | 接 | 單 | 位 | 原因備註         |   |     |
|      | 2021.3.29 |            | 林                                                        | 嘉                                                                  | 榮                               |   | 品       | 管 |             | 黃  | 嘉  | 鈺 |   | 品 | 管 | 林嘉榮離職        |   |     |
|      | 2023      |            | 黃                                                        | 嘉                                                                  | 鈺                               |   | 品       | 管 |             | 張  | 斯  | 凱 |   | 品 | 管 | 轉工具          |   |     |
|      |           |            |                                                          |                                                                    |                                 |   |         |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
|      |           |            |                                                          |                                                                    |                                 |   |         |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
|      |           |            |                                                          |                                                                    |                                 |   |         |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |
|      |           |            |                                                          |                                                                    |                                 |   |         |   |             |    |    |   |   |   |   |              |   |     |



## 台灣福祉科技有限公司

## 儀器履歷表

|            |                                                                    |             |                                                 |         |              |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------|--------------|-----|
| 名 稱        | 數位式游標卡尺                                                            | 品牌／型號／規格    | 規格：Mitutoyo/200mm<br>型號：CD-6"CSX<br>序號：07414467 |         |              |     |
| 編 號        | SM23                                                               | 允 差         | 原±0.02mm<br>2022.8.31 調整為±0.1mm                 |         |              |     |
| 精 度        | -                                                                  | 保 管 單 位     | 品管-黃嘉鈺                                          |         |              |     |
| 校 驗 類 別    | <input type="checkbox"/> 內校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校 | 校 驗 週 期     | 一年                                              |         |              |     |
|            | <input type="checkbox"/> 免校                                        | 汰 換 週 期     | -                                               |         |              |     |
| 送修紀錄       |                                                                    |             |                                                 |         |              |     |
| 送修日        | 送修原因                                                               | 完成日         | 維修單位／人員                                         |         |              |     |
|            |                                                                    |             |                                                 |         |              |     |
|            |                                                                    |             |                                                 |         |              |     |
| 校驗紀錄       |                                                                    |             |                                                 |         |              |     |
| 校 驗 日      | 校驗機構                                                               | 校驗紀錄        | 判定                                              | 判定人     | 預計下次<br>校驗日期 | 備註  |
| 2021.3.29  | -                                                                  | 新購          | OK                                              | 黃嘉鈺     | 2022.3.29    | 無   |
| 2022.7.26  |                                                                    | CLL5516-111 | OK                                              | 黃嘉鈺     | 2023.7.26    | TAF |
| 2022.08.31 | 允差調整說明：因廠務實際量測值平均於±0.1mm，若校驗值無在允差內，判為汰換，以致修正原允差值±0.02mm。           |             |                                                 |         |              |     |
|            |                                                                    |             |                                                 |         |              |     |
|            |                                                                    |             |                                                 |         |              |     |
|            |                                                                    |             |                                                 |         |              |     |
| 移轉紀錄       |                                                                    |             |                                                 |         |              |     |
| 日 期        | 移 交 人                                                              | 移 交 單 位     | 交 接 人                                           | 交 接 單 位 | 原因備註         |     |
| 2021.3.29  | 林嘉榮                                                                | 品管          | 黃嘉鈺                                             | 品管      | 林嘉榮離職        |     |
|            |                                                                    |             |                                                 |         |              |     |
|            |                                                                    |             |                                                 |         |              |     |
|            |                                                                    |             |                                                 |         |              |     |
|            |                                                                    |             |                                                 |         |              |     |
|            |                                                                    |             |                                                 |         |              |     |



台灣福祉科技有限公司

## 儀器履歷表

|            |                                                                    |             |          |         |                                                 |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-------------------------------------------------|--------|
| 名          | 稱                                                                  | 數位式游標卡尺     | 品牌／型號／規格 |         | 規格：Mitutoyo/200mm<br>型號：CD-6"CSX<br>序號：07414467 |        |
| 編          | 號                                                                  | M023        | 允        | 差       | 原±0.02mm<br><b>2022.8.31 調整為±0.1mm</b>          |        |
| 精          | 度                                                                  | -           | 保 管 單 位  |         |                                                 | 品管-黃嘉鈺 |
| 校 驗 類 別    | <input type="checkbox"/> 內校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校 |             | 校 驗 週 期  |         | 一年                                              |        |
|            | <input type="checkbox"/> 免校                                        |             | 汰 換 週 期  |         | -                                               |        |
| 送修紀錄       |                                                                    |             |          |         |                                                 |        |
| 送修日        |                                                                    | 送修原因        |          | 完成日     | 維修單位／人員                                         |        |
|            |                                                                    |             |          |         |                                                 |        |
|            |                                                                    |             |          |         |                                                 |        |
| 校驗紀錄       |                                                                    |             |          |         |                                                 |        |
| 校 驗 日      | 校驗機構                                                               | 校驗紀錄        | 判定       | 判定人     | 預計下次校驗日期                                        | 備註     |
| 2021.3.29  | -                                                                  | 新購          | OK       | 黃嘉鈺     | 2022.3.29                                       | 無      |
| 2022.7.26  |                                                                    | CLL5516-111 | OK       | 黃嘉鈺     | 2023.7.26                                       | TAF    |
| 2022.08.31 | 允差調整說明：因廠務實際量測值平均於±0.1mm，若校驗值無在允差內，判為汰換，以致修正原允差值±0.02mm。           |             |          |         |                                                 |        |
|            |                                                                    |             |          |         |                                                 |        |
|            |                                                                    |             |          |         |                                                 |        |
|            |                                                                    |             |          |         |                                                 |        |
| 移轉紀錄       |                                                                    |             |          |         |                                                 |        |
| 日 期        | 移 交 人                                                              | 移 交 單 位     | 交 接 人    | 交 接 單 位 | 原因備註                                            |        |
| 2021.3.29  | 林嘉榮                                                                | 品管          | 黃嘉鈺      | 品管      | 林嘉榮離職                                           |        |
|            |                                                                    |             |          |         |                                                 |        |
|            |                                                                    |             |          |         |                                                 |        |
|            |                                                                    |             |          |         |                                                 |        |
|            |                                                                    |             |          |         |                                                 |        |

CLC 科技檢校中心  
CLC Technology Calibration & Testing Center  
校正報告  
Calibration Report昭俐有限公司  
CHAO-LI CO., LTD.高雄市仁武區京吉七路 55 號  
No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City  
TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975  
Service No.: CLC1110722-GPage: 1 of 2  
Report No.: CLL5516-111申請單位: 台灣福祉科技有限公司  
Applicant廠商地址: 新北市樹林區八德街230號  
Address儀器名稱: 電子卡尺  
Equipment製造廠商: Mitutoyo  
Manufacturer校正程序: CL-SCP-L01  
Procedure used型號 / 規格: 500-197-30 / (0 to 200) mm/0.01 mm  
Model/Specification校正日期: 2022.07.26  
Calibration Date報告日期: 2022.08.01  
Report Date儀器序號: 07414467(M023)  
Serial No.溫度: (20 ± 1) °C 相對濕度: (50 ± 10) %  
Temperature Relative Humidity校正地點: ☒送校 ☐遊校地點:  
Calibration Address send to calibration on-site calibration

## 校正時使用之標準器 (CLC Standards Employed)

| 儀器名稱<br>Equipment    | 製造廠商<br>Manufacturer | 型號 / 序號<br>Model / Serial No.               |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Gauge Block          | Mitutoyo             | 516-115 / 977349                            |
| Gauge Block          | Mitutoyo             | 516-115 / 977349                            |
| 追溯機構<br>Traceability | 報告號碼<br>Report No.   | 標準器校正日期 / 有效日期<br>Calibration Date Due Date |
| CLC(TAF 0458)        | CLC0300-111          | 2022.03.28 / 2023.03.27                     |
| SDI(TAF 0455)        | S10902011            | 2020.02.27 / 2023.02.26                     |

昭俐有限公司特此證明本報告內容記載之受校儀器已與上列標準做過比較校正，而校正用之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室或美國國家標準暨技術研究院或其他國家之國家度量衡標準，本校正系統之運作均符合 ISO/IEC 17025 : 2017 之規定。

CHAO-LI CO., LTD. Hereby certifies that equipment noted herein has been compared with the above listed standards.

The standards use to perform this calibration are traceable to NML/ROC or NIST/USA and other countries.

The calibration system are in compliance with ISO/IEC 17025 : 2017.

本校正報告僅對上述送校儀器之校正項目有效。本校正報告部份複製無效。

The calibration report is valid only to the items calibrated. Reproduced calibration report in partial is not effective.

報告簽署者: 連綿  
(Report Signatory)



# CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

## 校正報告

Calibration Report

昭俐有限公司

CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL:(07)375-7188 FAX:(07)375-3975

Page : 2 of 2

Report No.: CLL5516-111

### 校正結果

#### 1. 外徑

| 標稱值<br>(mm) | 器示值<br>(mm) | 器差值<br>(mm) | 擴充不確定度<br>(mm) | 涵蓋因子<br>$k$ |
|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 0           | 0.00        | 0.00        | 0.02           | 1.99        |
| 25          | 25.00       | 0.00        | 0.02           | 2.07        |
| 50          | 50.00       | 0.00        | 0.02           | 2.07        |
| 100         | 100.00      | 0.00        | 0.02           | 2.07        |
| 150         | 150.00      | 0.00        | 0.02           | 2.07        |
| 200         | 200.00      | 0.00        | 0.02           | 2.07        |

#### 2. 內徑

| 標稱值<br>(mm) | 器示值<br>(mm) | 器差值<br>(mm) | 擴充不確定度<br>(mm) | 涵蓋因子<br>$k$ |
|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 0           | 0.00        | 0.00        | 0.02           | 1.99        |
| 25          | 25.00       | 0.00        | 0.02           | 2.07        |
| 50          | 50.00       | 0.00        | 0.02           | 2.07        |
| 100         | 100.00      | 0.00        | 0.02           | 2.07        |
| 150         | 150.00      | 0.00        | 0.02           | 2.07        |
| 200         | 200.00      | 0.00        | 0.02           | 2.07        |

說明：

1. 本報告書僅對此校正件有效，並請勿分離使用，未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。
2. Service No. 英文簡稱後七碼數字為收件日期之年、月、日。
3. 校正方式：依本實驗室 CL-SCP-L01(13)卡尺校正程序書。
4. 本報告書已依追溯件器差值採取修正。
5. 校正結果欄位說明：
  - 5.1 標稱值：標準件之標示值。
  - 5.2 器示值：待校件三次量測之平均器示值。
  - 5.3 器差值 = 器示值 - 標稱值。
6. 擴充不確定度：本系統係參考本中心之【卡尺校正系統評估報告 CL-MSVR-L01(17)】及國際標準組織(ISO)的【ISO Guide 98-3】所述之方法進行評估。報告中之擴充不確定度 (Expanded uncertainty) 係組合標準不確定度 (Combined standard uncertainty) 與涵蓋因子 (Coverage factor,  $k$ ) 相對應 95 % 信賴水準之乘積所得。

以下空白



台灣福祉科技有限公司

## 儀器履歷表

|           |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------|-----------|----|
| 名         | 稱                                                                  | 數位式游標卡尺 | 品牌／型號／規格 | 規格：Mitutoyo/200mm<br>型號：CD-6"CSX<br>序號：07414467 |           |    |
| 編         | 號                                                                  | M023    | 允 差      | ±0.02mm                                         |           |    |
| 精         | 度                                                                  | -       | 保 管 單 位  | 品管                                              |           |    |
| 校 驗 類 別   | <input type="checkbox"/> 內校 <input checked="" type="checkbox"/> 外校 |         | 校 驗 週 期  | 一年                                              |           |    |
|           | <input type="checkbox"/> 免校                                        |         | 汰 換 週 期  | -                                               |           |    |
| 送修紀錄      |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |
| 送修日       |                                                                    | 送修原因    |          | 完成日                                             | 維修單位／人員   |    |
|           |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |
|           |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |
| 校驗紀錄      |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |
| 校 驗 日     | 校驗機構                                                               | 校驗紀錄    | 判定       | 判定人                                             | 預計下次校驗日期  | 備註 |
| 2021.3.29 | -                                                                  | 新購      | OK       | 黃嘉鈺                                             | 2022.3.29 | 無  |
|           |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |
|           |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |
|           |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |
|           |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |
|           |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |
|           |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |
| 移轉紀錄      |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |
| 日 期       | 移 交 人                                                              | 移 交 單 位 | 交接人      | 交接單位                                            | 原因備註      |    |
| 2021.3.29 | 黃 嘉 鈺                                                              | 品管      | 林嘉敏      | 品管                                              |           |    |
|           |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |
|           |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |
|           |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |
|           |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |
|           |                                                                    |         |          |                                                 |           |    |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Product name/品名           | Digimatic Caliper/デジマチックキャリパ |
| Model No./符号              | CD- 8"CSX                    |
| Code No./コードNo.           | 500-197-30                   |
| Serial No./製造No.          | 07413926                     |
| Measuring range/測定範囲      | 0-200mm / 0-8inch            |
| Minimum indication/最小表示量  | 0.01mm / 0.0005inch          |
| Standard Temperature/標準温度 | 20℃                          |
| QC Manager                | Y.Egusa                      |

(1) Inspection result/検査結果

| Measuring length<br>測定長 | Permissible values<br>許容値 | errors/器差   |             |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                         |                           | External/外側 | Internal/内側 |
| φ4                      | 0.01<br>-0.03             | ---         | -0.02       |
| 0                       | ±0.02                     | 0.00        | ---         |
| 50                      |                           | -0.01       | 0.02        |
| Unit : mm               |                           | -0.01       | 0.01        |
| 単位 : mm                 |                           | 0.00        | 0.00        |
| 200                     |                           | ---         | ---         |
| φ0.16                   | 0.0005<br>-0.0015         | ---         | -0.0010     |
| 0                       | ±0.0010                   | 0.0000      | ---         |
| 2                       |                           | -0.0005     | 0.0010      |
| Unit : inch             |                           | -0.0005     | 0.0005      |
| 単位 : inch               |                           | 0.0000      | 0.0000      |
| 8                       |                           | ---         | ---         |

(2) Judgment/判定 : Passed/合格

※DIN 862,1988 : 0.03

Inspection standard : Mitutoyo standard

Based on : JISB7507:1993,DIN862:1988

Traceable to : NMIJ/AIST by JCSS No.0030, NIST via 821/268634-03,  
PTB via 3785 PTB 02,4340 PTB 03

Mitutoyo Corporation

この検査成績書には安心してご利用いただけますよう出荷時の検査データを記載していますが、校正証明書取得用にはご利用できません。  
U0049-00180

WA100 ⑩

## Mitutoyo 保 証 書

商品名 \_\_\_\_\_ コード番号 \_\_\_\_\_

製造番号 \_\_\_\_\_ お買い上げ日 \_\_\_\_\_

(お願い) お買い上げの際、上記名簿の必要な項目についてご記入ください。

当社は、品質保証の国際規格「ISO9000シリーズ」に基づく品質システムにより品質保証をおこなっており、この商品は、ミツトヨ検査規格に適合し、使用した標準器は国家(国際)標準にトレーサビリティを確立しております。

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容により無料修理をさせていただきます。

保証期間 (お買い上げ日より)

本 体 : 1 年

株式会社ミツトヨ

神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213 8541

電話 (044) 813-8201 (代表)

■保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ◆使用上の誤り・改造や不当な修理による故障または損傷
- ◆お買い上げ後の移設、輸送、落下などによる故障または損傷
- ◆不適当な保守、保管、保存による故障または損傷
- ◆異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障または損傷
- ◆消耗品の消耗による故障または損傷
- ◆火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、煙害、ガス害 腐蝕(ガスなど)による故障または損傷
- ◆本書のご提示がない場合
- ◆その他当社の責任とみなされない故障または損傷

■修理は、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業センタへご依頼ください。

※本保証書はお買い上げいただいた国においてのみ有効です。

※本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。