



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	數位式游標卡尺	品牌／型號／規格	規格：Mitutoyo/200mm 型號：CD-6"CSX 序號：07414467												
編	號	SM27	允	差	原±0.02mm 2022.8.31 調整為±0.1mm											
精	度	-	保	管	單	位	廠務單位-郭文宗									
校	驗	類	別	☐ 內校 ☒ 外校		校	驗	週	期	一年						
				☐ 免校		汰	換	週	期	-						
送修紀錄																
送修日		送修原因			完成日		維修單位／人員									
校驗紀錄																
校	驗	日	校	驗	機	構	校驗紀錄		判定	判定人	預計下次校驗日期	備註				
2021.8.16			-				新購		OK	黃嘉鈺	2022.8.16	無				
2022.07.26							CLL5536-111		OK	黃嘉鈺	2023.7.26	TAF				
移轉紀錄																
日	期	移	交	人	移	交	單	位	交	接	人	交	接	單	位	原因備註
2021.8.16		黃	嘉	鈺	品	管					廠	務	單	位		
2022.08.31		允差調整說明：因廠務實際量測值平均於±0.1mm，若校驗值無在允差內，判為汰換，以致修正原允差值±0.02mm。														
2023.7.25		黃	嘉	鈺	品	管			郭	文	宗	廠	務	單	位	轉工具



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	數位式游標卡尺	品牌／型號／規格	規格：Mitutoyo/200mm 型號：CD-6"CSX 序號：07414467													
編	號	SM27	允	差	原±0.02mm 2022.8.31 調整為±0.1mm												
精	度	-	保	管	單	位	廠務單位-郭文宗										
校	驗	類	別	☐ 內校 ☒ 外校		校	驗	週	期	一年							
				☐ 免校		汰	換	週	期	-							
送修紀錄																	
送修日		送修原因			完成日		維修單位／人員										
校驗紀錄																	
校	驗	日	校	驗	機	構	校驗紀錄		判定	判定人	預計下次校驗日期	備註					
2021.8.16				-		新購		OK	黃嘉鈺	2022.8.16	無						
2022.07.26						CLL5536-111		OK	黃嘉鈺	2023.7.26	TAF						
移轉紀錄																	
日		期		移		交		人		移交單位		交接人		交接單位		原因備註	
2021.8.16				黃嘉鈺		品管								廠務單位			
2022.08.31		允差調整說明：因廠務實際量測值平均於±0.1mm，若校驗值無在允差內，判為汰換，以致修正原允差值±0.02mm。															



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	數位式游標卡尺	品牌／型號／規格		規格：Mitutoyo/200mm 型號：CD-6"CSX 序號：07414467	
編	號	M027	允	差	原±0.02mm 2022.8.31 調整為±0.1mm	
精	度	-	保 管 單 位			廠務單位-郭文宗
校 驗 類 別	☐ 內校 ☒ 外校		校 驗 週 期		一年	
	☐ 免校		汰 換 週 期		-	
送修紀錄						
送修日		送修原因		完成日	維修單位／人員	
校驗紀錄						
校 驗 日	校驗機構	校驗紀錄	判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
2021.8.16	-	新購	OK	黃嘉鈺	2022.8.16	無
2022.07.26		CLL5536-111	OK	黃嘉鈺	2023.7.26	TAF
移轉紀錄						
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交接人	交接單位	原因備註	
2021.8.16	黃嘉鈺	品管		廠務單位		
2022.08.31	允差調整說明：因廠務實際量測值平均於±0.1mm，若校驗值無在允差內，判為汰換，以致修正原允差值±0.02mm。					

CLC 昭俐有限公司
科技檢校中心
CHAO-LI Technology Calibration & Testing Center
Report No: CLL5536-111
DATE: 2022.07.26
DUE DATE:
TEST BY: Bill
S/N: (M027)

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report



昭俐有限公司
CHAO-LI CO., LTD.
高雄市仁武區京吉七路 55 號
No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City
TEL:(07)375-7188 FAX:(07)375-3975
Service No.: CLC1110722-G

Page: 1 of 2
Report No.: CLL5536-111

申請單位: 台灣福祉科技有限公司
Applicant

廠商地址: 新北市樹林區八德街230號
Address

儀器名稱: 電子卡尺
Equipment

製造廠商: Mitutoyo
Manufacturer

校正程序: CL-SCP-L01
Procedure used

型號 / 規格: 500-197-30 / (0 to 200) mm/0.01 mm
Model/Specification

校正日期: 2022.07.26
Calibration Date

報告日期: 2022.08.01
Report Date

儀器序號: 07414467(M027)
Serial No.

溫度: (20 ± 1) °C
Temperature
相對濕度: (50 ± 10) %
Relative Humidity

校正地點: ☒送校 ☐遊校地點:
Calibration Address send to calibration on-site calibration

校正時使用之標準器 (CLC Standards Employed)

儀器名稱 Equipment	製造廠商 Manufacturer	型號 / 序號 Model / Serial No.
Gauge Block	Mitutoyo	516-115 / 977349
Gauge Block	Mitutoyo	516-115 / 977349
追溯機構 Traceability	報告號碼 Report No.	標準器校正日期 / 有效日期 Calibration Date Due Date
CLC(TAF 0458)	CLC0300-111	2022.03.28 / 2023.03.27
SDI(TAF 0455)	S10902011	2020.02.27 / 2023.02.26

昭俐有限公司特此證明本報告內容記載之受校儀器已與上列標準做過比較校正，而校正用之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室或美國國家標準暨技術研究院或其他國家之國家度量衡標準，本校正系統之運作均符合 ISO/IEC 17025:2017 之規定。

CHAO-LI CO., LTD. Hereby certifies that equipment noted herein has been compared with the above listed standards.

The standards use to perform this calibration are traceable to NML/ROC or NIST/USA and other countries.

The calibration system are in compliance with ISO/IEC 17025:2017.

本校正報告僅對上述送校儀器之校正項目有效。本校正報告部份複製無效。

The calibration report is valid only to the items calibrated. Reproduced calibration report in partial is not effective.

報告簽署者:
(Report Signatory)

連綿

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭俐有限公司

CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL:(07)375-7188 FAX:(07)375-3975

Page : 2 of 2

Report No.: CLL5536-111

校正結果

1. 外徑

標稱值 (mm)	器示值 (mm)	器差值 (mm)	擴充不確定度 (mm)	涵蓋因子 k
0	0.00	0.00	0.02	1.99
25	24.97	-0.03	0.02	2.07
50	49.97	-0.03	0.02	2.07
100	99.97	-0.03	0.02	2.07
150	149.97	-0.03	0.02	2.07
200	199.96	-0.04	0.02	2.07

2. 內徑

標稱值 (mm)	器示值 (mm)	器差值 (mm)	擴充不確定度 (mm)	涵蓋因子 k
0	0.00	0.00	0.02	1.99
25	24.96	-0.04	0.02	2.07
50	49.96	-0.04	0.02	2.07
100	99.96	-0.04	0.02	2.07
150	149.96	-0.04	0.02	2.07
200	199.93	-0.07	0.02	2.07



說明：

1. 本報告書僅對此校正件有效，並請勿分離使用，未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。
2. Service No. 英文簡稱後七碼數字為收件日期之年、月、日。
3. 校正方式：依本實驗室 CL-SCP-L01(13)卡尺校正程序書。
4. 本報告書已依追溯件器差值採取修正。
5. 校正結果欄位說明：
 - 5.1 標稱值：標準件之標示值。
 - 5.2 器示值：待校件三次量測之平均器示值。
 - 5.3 器差值 = 器示值 - 標稱值。
6. 擴充不確定度：本系統係參考本中心之【卡尺校正系統評估報告 CL-MSVR-L01(17)】及國際標準組織(ISO)的【ISO Guide 98-3】所述之方法進行評估。報告中之擴充不確定度 (Expanded uncertainty) 係組合標準不確定度 (Combined standard uncertainty) 與涵蓋因子 (Coverage factor, k) 相對應 95 % 信賴水準之乘積所得。

以下空白



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	數位式游標卡尺	品牌／型號／規格	規格：Mitutoyo/200mm 型號：CD-6"CSX 序號：07414467						
編	號	M027	允	差	±0.02mm					
精	度	-	保	管	單	位	廠務單位			
校	驗	類	別	□內校 ■外校		校	驗	週	期	一年
				□免校		汰	換	週	期	-

送修紀錄

送修日	送修原因	完成日	維修單位／人員

校驗紀錄

校	驗	日	校驗機構	校驗紀錄	判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
2021.8.16	-	新購	OK	黃嘉鈺	2022.8.16	無		

移轉紀錄

日	期	移	交	人	移	交	單	位	交接人	交接單位	原因備註
2021.8.16		黃嘉鈺		品管	郭淑芬	21	8/16		廠務單位		

CERTIFICATE OF INSPECTION / 検査成績書

Product name/品名	Digimatic Caliper/デジマチックキャリパ
Model No./符号	CD- 8 "CSX
Code No./コードNo.	500-197-30
Serial No./製造No.	07413926
Measuring range/測定範囲	0-200mm / 0-8inch
Minimum indication/最小表示量	0.01mm / 0.0005inch
Standard Temperature/標準温度	20°C
QC Manager	Y.Egusa

Inspection standard : Mitutoyo standard

Based on : JISB7507:1993, DIN862:1988

Traceable to : NMIJ/AIST by JCSS No.0030, NIST via 821/268634-03,
PTB via 3785 PTB 02,4340 PTB 03

Mitutoyo Corporation

(1) Inspection result/検査結果

Measuring length 測定長	Permissible values 許容値	errors/器差	
		External/外側	Internal/内側
φ4 0 50 100 Unit : mm 単位 : mm 150 200	0.01	---	-0.02
	-0.03	---	---
	±0.02	0.00	---
		-0.01	0.02
		-0.01	0.01
		0.00	0.00
φ0.16 0 2 Unit : inch 単位 : inch 4 6 8	0.0005	---	-0.0010
	-0.0015	---	---
	±0.0010	0.0000	---
		-0.0005	0.0010
		-0.0005	0.0005
		0.0000	0.0000

※DIN 862:1988 : 0.03

(2) Judgment/判定 : Passed/合格

この検査成績書には安心してご利用いただけますよう出荷時の検査データを記載していますが、校正証明書取得用にはご利用できません。
U0049-00180

Mitutoyo		WA100
保証書		
商品名	コード番号	
製造番号	お買い上げ日	
(お願い) お買い上げの額、上記名義の必要な項目についてご記入ください。 当社は、品質保証の国際規格「ISO9000シリーズ」に基づく品質システムにより品質保証をおこなっており、この商品には、ミツトヨ検査規格に適合し、使用した標準器は国家（国際）標準にトレーサビリティを確立しております。 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容により無料修理をさせていただきます。		
保証期間 (お買い上げ日より)	株式会社ミツトヨ	
本 体 : 1 年	神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8531 電話 (044) 813-8201 (代表)	
■ 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。 ◆ 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷 ◆ お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障または損傷 ◆ 不適当な保守、保管、保存による故障または損傷 ◆ 異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障または損傷 ◆ 消耗品の消耗による故障または損傷 ◆ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、煙害、ガス害、腐化（ガスなど）による故障または損傷 ◆ 本書のご提示がない場合 ◆ その他当社の責任とみなされない故障または損傷 ■ 修理は、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業センタへご依頼ください。 ※ 本保証書はお買い上げいただいた国においてのみ有効です。 ※ 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。		